

■ Guinguette Club — Tableau des tailles (Veste Softshell Homme)

N°	Mesures (en cm)	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
1	Poitrine	50.5	53	55.5	58	60.5	64.5	68.5
2	Largeur du bas	48.5	51	53.5	56	58.5	62.5	66.5
3	Hauteur du bas	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
4	Largeur d'épaule (S.P à S.P)	41.5	44	46.5	49	51.5	55.5	59.5
5	Longueur (H.P.S à ourlet avant)	68	70	72	74	76	78	80
6	Longueur (C.B. nuque à ourlet arrière)	71	73	75	77	79	81	83
7	Tour d'emmanchure (droit)	23	24	25	26	27	28	29
8	Longueur de manche (S.P à bout de manche)	64	65	66	67	68	69	70
9	Longueur sous manche	52	53	54	55	56	57	58
10	Largeur de manche (au coude)	-	17.5	18.5	-	-	-	-
11	Ouverture du poignet	12	12.5	13	13.5	14	14.5	15
12	Hauteur du poignet	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
13	Largeur du col	19	20	21	22	23	24	25
14	Descente col avant	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5
15	Descente col arrière	2	2	2	2	2	2	2
16	Hauteur du col	8	8	8	8	8	8	8
17	Longueur poche (fermeture)	18	18	18	18	18	18	18
18	Largeur fermeture centrale	1	1	1	1	1	1	1
19	Largeur garde zip interne	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
20	Longueur patte poignet	9	9	9	9	9	9	9

■ Correspondance des mesures :

Toutes les dimensions sont exprimées en centimètres (cm) et concernent les mesures à plat du vêtement fini.

H.P.S = Point le plus haut de l'épaule | C.B = Centre du dos.

Remarque : Ces mesures correspondent à la coupe de la veste softshell Guinguette Club.